

Bedienungsanleitung



SUPPENKESSEL Bedienungsanleitung

Assheuer + Pott GmbH & Co. KG
Talweg 11, 59846 Sundern / Germany
www.aps-germany.de

Models: 11915

4/2013

**Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie auf.
Nur für den Innenbereich.**

Technische Daten

Elektirsch : 230V ~ , 50Hz; 400W

Fassungsvermögen: 10 Liter (10.5 Quart)



**Lesen Sie alle Anweisungen gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.
VORSICHT! Heiße Oberfläche!**

Bedienungsanleitung

Warnhinweise

- Dieses Gerät muss auf eine ebene Fläche gestellt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Betreiben Sie den Wasserkocher nicht, wenn er leer ist.
- Füllen Sie das Gerät nicht zu voll mit Wasser.
- Bewegen oder tragen Sie den Wasserkocher niemals, wenn er eingeschaltet ist oder wenn er mit heißen Flüssigkeiten gefüllt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Netzkabel zu reparieren oder zu ersetzen, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.
- Achten Sie darauf, dass Sie keine heißen Oberflächen berühren. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

Bedienung

Packen Sie den Suppenkessel vorsichtig aus und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen.

- Füllen Sie 0,6 Liter Wasser in den Kessel, bevor Sie den Suppenkesselseinsatz in den Wärmer einsetzen. Füllen Sie niemals zu viel Wasser ein. Der Suppenkessel darf unter keinen Umständen schwimmen, auch nicht im leeren Zustand. Entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort.
- Schalten Sie den Wärmer ein. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Stellen Sie den Temperaturregler auf die richtige Einstellung:
 - a: Die Einstellungen 8-12 sind für die erste Aufwärmphase vorgesehen.
 - b: Normale Regelungseinstellungen reichen von 1-8
 - c: Sobald der Kessel die gewünschte Temperatur erreicht hat, stellen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung. Es wird empfohlen, die niedrigstmögliche Einstellung zu verwenden, bei der die Temperatur beim Servieren der Speisen erhalten bleibt.

Hinweis: Dieser Suppenwärmer ist nicht zum Kochen von Suppen oder Soßen und auch nicht zum Wiedererwärmen von kalten oder gefrorenen Produkten geeignet.

- Lassen Sie den Scharnierdeckel immer angebracht und geschlossen, wenn Sie ihn nicht benutzen.

Reinigung und Pflege

Eine regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer des Suppenkessels.

- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Wasserkocher nicht benutzen, wenn Sie ihn auffüllen oder wenn Sie ihn reinigen.
- Verschüttete Lebensmittel sollten sofort mit einem feuchten, seifigen Tuch von den lackierten Außenflächen und dem oberen Kragen entfernt werden. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Chemikalien oder Scheuermittel.
- Garbehälter und Deckel sind spülmaschinenfest.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.